


E130 VOICE / E130 VOICE DUO / TRIO
E190 VOICE / E190 VOICE DUO / TRIO



USER'S GUIDE
GUÍA DE USUARIO

PLEASE READ THIS USER'S GUIDE BEFORE USING YOUR PHONE
FAVOR DE LEER TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO



ENGLISH

Before 1st use

Connecting your phone:


- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
- Insert batteries in handset.

Before you start to use your telephone, charge batteries continuously for 15 hours.

▲ Only use plug adapter supplied with the unit and rechargeable batteries with your phone.

Phone Function Keys

- 1 **OK key**
- 2 **Back / Clear key**
- 3 **Navigation key**
- 4 **Talk key** - Handsfree (E190 Voice only)
- 5 **Hang-up / Exit key**
- 6 **Recall (Flash) key** - Access to operator service*
- 7 **Menu key**
- 8 **Redial Key**
- 9 **Start key**
- 10 **Hash key** - To lock or unlock / to toggle between the external and internal calls when both are set up.
- 11 **Mute key**
- 12 **Call transfer/Intercom key**



What the icons meas?

- Indicates battery is fully charged. Indicates battery is fully discharged.
- Indicates that an external call is connected or held. Icon blinks when receiving an incoming call.
- Indicates you have a new voice mail message*.
- Indicates you have new missed calls*, or the call log is being viewed.
- Displays when the handset is accessed.
- Displays when the alarm clock is activated.
- Displays when handsfree is activated (Sigma 260 Voice only).
- Displays when ringer volume is turned off.
- Indicates that the handset is registered and within range of the base station. Icon blinks when the handset is out of range or is searching for a base.
- Displays when in menu mode to confirm your selection. Indicates that more options are available. Use the UP / DOWN keys to scroll up / down.
- Displays when in menu mode. Select BACK to return to the previous menu level.

* Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

Your Telephone Operations

Switching on / off

- Press and hold the key.

Notes: When the handset is OFF, it cannot be used for making calls including emergency calls. There will be no ringing during an incoming call.

To answer a call, you will need to switch it back on. It may take some time for the handset to re-establish a radio link with the base unit.

To lock / unlock the keypad

- Press and hold the key.

Note: Incoming calls can still be answered even if the keypad was locked.

Change the display language

- / or to select **PERSONAL SET / OK / or to select LANGUAGE / OK / or to your desired language / OK / confirmation beep.**

Note: Once the display language is set, the option menus on the handset will switch to display in the selected language immediately.

Set time and date

Note: If you subscribe to the Caller Display service, the time and date will be set automatically when you receive a call, but you may still need to set the correct year.

- / or to select **CLOCK & ALARM / OK / OK** to select **DATE / TIME** to display the last stored date / enter the current (YY - MM - DD) / / enter the time (HH-MM) / / .

Change your handset's name

- / or to select **PERSONAL SET / OK / or to select HANDBSET NAME / OK** to display the current handset name / / to delete the characters / enter the new name (maximum 10 characters) / / confirmation beep.

Make and answer calls

Make a call

- either before or after dialing your number.

- From redial list : / or / .

- From call log list*: / or / .

Note: You need to subscribe to Caller Line Identification service to be able to see the caller's number or name in the call log.

- From phonebook: / or / .

- From direct memories : long press on KEY 1 or KEY 2 in idle mode.

Answer and end a call

- / .

IMPORTANT NOTE: You can simply place the handset back on its base station or charger pod to end the call.

Use handsfree (only for E190 Voice)

- To activate / deactivate handsfree : .

Adjust the earpiece volume

During a call, press or to select from VOLUME 1 to VOLUME 5.

Mute / unmute microphone

- to turn on / off the microphone.

Paging

- Press located at the back of the base station. All the registered handsets start to ring.

- Once retrieved, press any key on the handset or the again to end the paging.

Call waiting

If you have subscribed to Call Waiting service, the earpiece will emit a beep tone to inform you that there is a second incoming call. The number or name of the second caller will also be displayed on your phone if you have subscribed to Caller Line Identification service (CLI). Please contact your network provider for more information on this service.

Phonebook settings: 50 entries

Store a contact in the phonebook

- / or to select **PHONEBOOK / OK / OK** to enter **NEW ENTRY** / enter the name of contact / / / enter the number of contact / / confirmation beep (/ to delete characters).

Access phonebook

- or to select **PHONEBOOK / OK / or to select LIST / OK.**

Note: Instead of pressing or to browse the phonebook entries, you can press the numeric key corresponding to the first letter of the entry you wish to locate.

Modify a phonebook entry

- / or to select **PHONEBOOK / OK / or to select EDIT ENTRY / OK / or to select an entry to edit / / / current name is displayed / edit the name / / edit the number / / confirmation beep.**

Delete a phonebook entry

- / or to select **PHONEBOOK / OK / or to select DELETE / OK / or to select entry to delete / / / confirmation beep.**

Delete all entries from the phonebook list

- / or to select **PHONEBOOK / OK / or to select DELETE ALL / OK / OK / confirmation beep.**

Add / edit direct access memory

- / or to select **PHONEBOOK / OK / or to select DIRECT MEM. / OK / or to select KEY 1 or KEY 2 / OK / stored name displayed, or **NO NUMBER** displayed if it is empty / to**

enter direct memory menu / or to select **EDIT NUMBER / OK /** currently stored name displayed (or **ENTER NAME** if there is no number stored) / edit or enter the name / / confirmation beep.

Delete direct access memory

- / or to select **PHONEBOOK / OK / or to select DIRECT MEM. / OK / or to select KEY 1 or KEY 2 / OK / stored name displayed (or **NO NUMBER** if it is empty) / to enter direct memory menu / or to select **DELETE / OK / OK / confirmation beep.****

Using the redial list

The redial list stores the last 5 numbers dialed.

Access redial list

- / or to browse the redial list / / to view details.

Save a redial number into the phonebook

- / or to select an entry / to display **SAVE NUMBER / OK** to display **ENTER NAME** / enter the name of contact (maximum 12 characters) / / return the display to redial list.

Using the call log: stored up to 10 external calls

Access call log

- / or / .

Save call list entry into the phonebook

- / or to select an entry / / or to select **SAVE NUMBER / OK** to select and enter the name of contact (maximum 12 characters) / .

Delete a Call Log entry

- / or / / or to select **DELETE / OK / OK / confirmation beep.**

Delete all entries in the Call Log

- / or / / or to select **DELETE ALL / OK / OK / confirmation beep.**

Answering machine setting

Answering machine operation by handset

You can use the answer machine menu on the handset to access and change the settings for all the answering machine functions.

Turn the answering machine on or off

- / or to select **ANSW MACHINE / OK / or to select ANSW. ON / OFF / OK / or to select ON or OFF / OK / confirmation beep.**

Note: If the answering machine is turned off and the master PIN is still set at its default 0000, the answering machine will not answer to any incoming ringing, but if the master PIN has been changed, it will answer after 10 rings to allow remote access.

The outgoing message

The model is supplied with two predefined outgoing messages (OGM) used for the different answer modes.

There are 2 answer modes available: **Answer Only** and **Answer & Record**.

By default, the answer mode is **ANSW.&RECORD**, which allows a caller to leave a message on the answering machine. This can be changed to **ANSWER ONLY** mode, which does not allow callers to leave any messages on the answering machine.

Set the answer mode

- / or to select **ANSW MACHINE / OK / or to select ANSWER MODE / OK / or to select ANSWER ONLY or ANSW.&RECORD / OK.**

Record a personalised outgoing message

- / or to select **ANSW MACHINE / OK / or to select RECORD OGM / OK / or to select ANSWER ONLY or ANSW.&RECORD / OK / or to select RECORD OGM / OK to start recording / to end recording.**

Note: The maximum length of an outgoing message is 3 minutes. To hear your outgoing message, select **PLAY** after selection of **ANSWER ONLY** or **ANSWER&RECORD**.

To delete a personalised outgoing message and return to the predefined one, select **DELETE** after selection of **ANSWER ONLY** or **ANSWER&RECORD**.

Playback and delete messages

The last recorded message is played first via the loudspeaker on model. Old messages cannot be played again until after all new messages have been played.

Playback recorded messages

- / or to select **ANSW MACHINE / OK / OK** to start playback.

Note: During message playback you can press MENU key, then Navigation to select options to REPEAT the current message, skip forward to the NEXT message, skip back to the PREVIOUS message or DELETE the current message.

Delete all recorded messages

- / or to select **ANSW MACHINE / OK / or to select DELETE ALL / OK.**

Set ring delay

- / or to select **ANSW MACHINE / OK / or to select SETTINGS / OK / OK** to enter **RING DELAY / or to select 2 - 7 RINGS or ECONOMY / OK / confirmation beep.**

Notes: If you select Economy mode, the answering machine will answer calls and start playing the greeting message after 5 rings if you have no new messages, or after 3 rings if there is at least one new message recorded.

To activate / deactivate remote control access

- / or to select **ANSW MACHINE / OK / or to select SETTINGS / OK / or to select REMOTE ACC / OK / or to select ACTIVATE or DEACTIVATE / OK / confirmation beep.**

Notes: If the answering machine is turned off, you must change your master PIN from its default 0000, before you can use the remote access feature.

To check messages remotely

- Dial your home phone number / while the answering machine playing greeting message / to dial and enter remote access code (master PIN code) / confirmation beep / message start playing.

Note: The answer machine will drop the line immediately if there is no detection of the master PIN entry within 8 seconds from pressing .

The remote feature lets you perform the following functions:

To	Press this button
Review message	1
Play back messages	2
Stop message playback	8
Erase message	6 (during message playback)
Skip message	3
Turn on answerer machine	7
Turn off answerer machine	9

Note: If the answering machine is off, and the master PIN has been changed from its default 0000, it will answer the call after 10 rings. Dial the master PIN code within 8 seconds and you will hear a beep to confirm you have entered the remote access mode, as above.

Set the OGM voice language (optional)

- / or to select **ANSW MACHINE / OK / or to select SETTINGS / OK / or to select LANGUAGE / OK / or to select your preferred language / OK / confirmation beep.**

Call screening

Call screening allows you to hear the caller while he is leaving a message. You can then decide if you want to talk to the caller directly.

Using the intercom

Intercom another handset

- If only 2 registered handsets: **INT**.
- If more than 2 registered handsets: the available handset number and * displayed / enter the handset number.
- To ring all handsets to intercom: * .

Transfer an external call to another handset

- During the call:**
- If only 2 registered handsets: **INT**.
- If more than 2 registered handsets: the available handset number and * displayed / enter the handset number.
- To ring all handsets to intercom: * .
- on the called handset to answer the internal call / on the first handset transfer the external call to the called handset / external call transferred.
- Note: If there is no answer from the called handset, press **INT** key to resume the external call.

Answer an external call during intercom

- / answer the external call and end the intercom. Note: To put the internal call on hold and answer the incoming external call, press **INT** key.

Switch between an internal and external call

- During the call, press and hold **INT** .

Establish a three-party conference call

- During call, **INT** / enter handset number / on the called handset to answer / long press **OK** on the first handset. **CONFERENCE** will be displayed on the screen once the conference call is established.

Handset Tone

Set the ring volume
There are 5 ringer volume options (OFF, LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3, LEVEL 4 and LEVEL 5). The default level is LEVEL 3.
- / or to select **PERSONAL SET / OK / or to select HANDSET TONE / OK / or to select RING VOLUME / OK / or to the desired volume level / OK / confirmation beep.**

Set the ring melody: 10 ring melodies

- / or to select **PERSONAL SET / OK / or to select HANDSET TONE / OK / or to select RING TONES / OK / or to the desired melody / OK / confirmation beep.**

Activate / deactivate key tone

- / or to select **PERSONAL SET / OK / or to select HANDSET TONE / OK / or to select KEY BEEP / OK / or to select ON or OFF / OK / confirmation beep.**

Activate / deactivate auto hang-up

- / or to select **PERSONAL SET / OK / or to select AUTO HANG-UP / OK / or to select ON or OFF / OK / confirmation beep.**

Set date / time format

Set time format
- / or to select **CLOCK&ALARM / OK / or to select SET FORMAT / OK / OK** to enter **TIME FORMAT / current setting displayed / or to select 12 HOURS or 24 HOURS / OK / confirmation beep.**

Set date format

- / or to select **CLOCK&ALARM / OK / or to select SET FORMAT / OK / or to select DATE FORMAT / OK / current setting display / or to select DD/MM or MM/DD / OK / confirmation beep.**

Set alarm

- / or to select **CLOCK&ALARM / OK / or to select ALARM / OK / or to select OFF, ON ONCE or ON DAILY / OK. - if select **ON ONCE or ON DAILY**, enter time (HH-MM) for alarm / or to select AM or PM if in 12 HOURS format / OK / confirmation beep.**

Set alarm tone

- / or to select **CLOCK&ALARM / OK / or to select ALARM TONE / OK / or to select MELODY 1, MELODY 2 or MELODY 3 / OK / confirmation beep.**

Advanced use of your telephone

Change Master PIN

The Master PIN is used for registration / unregistration of handsets. The default Master PIN number is 0000. Note: If you forget your PIN code, you can reset it to its default 0000 using a handset Reset.

-

ESPAÑOL

Lea estas indicaciones antes de usar su teléfono


Conexión del teléfono:

- Conecte los enchufes en las tomas correspondientes en la estación base. Conecte el cable de la línea telefónica en la toma telefónica e inserte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.

- Coloque las baterías en el auricular.


Antes de empezar a usar el teléfono, asegúrese de que las baterías hayan sido cargadas totalmente durante 15 horas.

▲ Use siempre el adaptador de alimentación y las baterías que se adjuntan en la caja.















Teclas de funcionamiento del teléfono

- Tecla OK**
- Tecla Atrás**
- Tecla de Navegación**
- Tecla Hablar/Altavoz (Sólo para E190 Vocie)**
- Tecla Colgar / Salir**
- Tecla FLASH** - Accede a los servicios del operador*
- Tecla de Menú**
- Tecla de Reclamada**
- Tecla de Asterisco** - Para bloquear / desbloquear el teclado.
 - Para cambiar entre llamadas internas y externas cuando ambas están configuradas.
- Tecla Almoheadilla**
- Tecla de Silenciar(Mute)**
- Tecla de Transferencia de Llamadas / Intercomunicador**



¿Qué significan los iconos?

-  Indica que la batería está totalmente cargada.
-  Indica que la batería está totalmente descargada.
-  Indica que está conectado o en espera de una llamada externa. El ícono parpadea al recibir una llamada entrante.
-  Indica que ha recibido un nuevo mensaje de correo de voz.*
-  Indica que tiene nuevas llamadas perdidas o que se está revisando el registro de llamadas.*
-  Aparece cuando se accede a la agenda.
-  Aparece cuando se activa el despertador.
-  Aparece cuando se activa el manos libres (sólo Sigma 260 Voice).
-  Aparece cuando se desconecta el volumen del sonido. Indica que el teléfono está registrado y dentro de la cobertura de la estación base.
-  El ícono parpadea cuando el teléfono está fuera de cobertura o está buscando una base.
-  Aparece en modo menú para confirmar su selección.
 - Indica que están disponibles más opciones. Use las teclas ARRIBA / ABAJO para desplazarse hacia arriba / hacia abajo.
 - Aparece cuando está en modo menú. Seleccione ATRÁS para volver al nivel de menú anterior. Seleccione ATRÁS para borrar el último dígito / carácter introducido.
-  Aparece cuando está en modo menú. Pulse la tecla ATRÁS para volver al nivel de menú anterior.

* Sujeto a suscripción y disponibilidad de servicio del operador de la línea fija.

Las operaciones del teléfono

Conexión / desconexión

- Pulse y mantenga pulsada la tecla ☎ .

Notas: Cuando el teléfono está DESCONECTADO no se puede utilizar para hacer llamadas incluyendo llamadas de emergencia. Éste no sonará durante una llamada entrante.

Para responder a una llamada tendrá que volver a conectarlo. El teléfono puede tardar cierto tiempo en restablecer un enlace de radio con la unidad base.

Para bloquear / desbloquear el teclado

- Pulse y mantenga pulsada la tecla*☎.

Nota: Todavía se pueden responder a las llamadas entrantes aunque el teclado esté bloqueado.

Cambiar el idioma de pantalla

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTES PERS /OK /▲ ó ▼ para seleccionar IDIOMA /OK /▲ ó ▼ para seleccionar el idioma que desee /OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Nota: Una vez que se configura el idioma, los menús de opciones del teléfono cambiarán en la pantalla en el idioma seleccionado de forma inmediata.

Configurar fecha y hora

Nota: Si está suscrito al servicio de identificación de llamadas, la hora y la fecha se fijarán de forma automática cuando reciba una llamada; aunque todavía puede requerir fijar el año correcto.

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar RELOJ&ALARMA /OK /OK para seleccionar DIA / HORA / aparece la última fecha guardada / introduzca la fecha actual (YY - MM - DD) /OK/ posteriormente introduzca la hora (HH-MM) /OK/.

Cambiar el nombre del teléfono

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTES PERS /OK /▲ ó ▼ para seleccionar NOMBRE TELF /OK/ aparece el nombre actual del teléfono /➡ para borrar los caracteres uno a uno / introduzca el Nuevo nombre (máximo 10 caracteres) /OK/ se reproduce un pitido de confirmación.

Realizar y recibir llamadas

Realizar una llamada

- ☎ antes o después de marcar el número de teléfono:

- Desde la lista de rellamadas: RECALL / ▲ ó ▼ / ☎ .

- Desde el registro de llamada*: ▲ / ▲ ó ▼ / ☎ .

Nota: Es necesario estar suscrito al servicio de identificación de llamadas para poder ver el número de la persona que llama o el nombre en el registro de llamadas.

- Desde la agenda: ☎ / ▲ ó ▼ / ☎ .

- Desde las teclas de memorías directas: en modo inactivo, pulse y mantenga pulsado TECLA 1 ó TECLA 2.

Responder y finalizar una llamada

- ☎ / ☎ .

NOTA IMPORTANTE: Simplemente puede volver a colocar el teléfono en la estación base o cargador para finalizar una llamada.

Uso del manos libres (sólo para E190 Voice)

- Para activar / desactivar el modo manos libres: ☎ .

Ajustar el volumen del micrófono

Durante una llamada pulse ▲ ó ▼ para seleccionar VOLUMEN 1 a VOLUMEN 5.

Silenciar (Mute) / dar volumen al micrófono

- **MUTE** para conectar / desconectar el micrófono.

Buscar un teléfono (función paging)

- Pulse la tecla ☎ situada en la parte posterior de la estación base. Todos los teléfonos registrados empiezan a sonar.

- Una vez recuperado, pulse cualquier tecla del teléfono para detener el timbre o pulse nuevamente la tecla ☎ .

Configuración del contestador

Manejo del contestador mediante el teléfono

Activar o desactivar el contestador

- MENU/▲o▼ para seleccionar ANSW MACHINE/OK/▲o▼ para seleccionar ANSW. ON/OFF/OK / ▲o▼ para seleccionar ON o OFF/OK /pitido de confirmación.

El mensaje de salida

Configure el modo de respuesta

- MENU/▲o▼ para seleccionar ANSW MACHINE/OK/▲o▼para seleccionar ANSWER MODE/ OK / ▲o▼ para seleccionar ANSWER ONLY o ANSW.&RECORD/ OK .

Grabe un mensaje de salida personalizado

- MENU/▲o▼ para seleccionar ANSW MACHINE/OK/▲o▼para seleccionar RECORD OGM/ OK / ▲o▼ para seleccionar ANSWER ONLY o ANSW.&RECORD/OK / ▲o▼ para seleccionar RECORD OGM/OK para comenzar a grabar/(OK) para finalizar la grabación.

Reproducir y borrar mensajes

Reproducir mensajes grabados

- MENU/▲o▼ para seleccionar ANSW MACHINE/OK/ OK para iniciar la reproducción.

- Durante la reproducción de un mensaje ◀MENU▶ , vaya a Navegación para seleccionar las opciones para BORRAR el mensaje actual.

Establezca el retardo del timbre

- MENU/▲o▼ para seleccionar ANSW MACHINE/ OK /▲ ó ▼ para seleccionar SETTINGS/ OK / OK para introducir RING DELAY/ ▲o▼ para seleccionar 2 - 7 RINGS o ECONOMY/ OK /pitido de confirmación.

Para verificar los mensajes de forma remota

- Marque su número de teléfono /mientras el contestador reproduce el mensaje de respuesta / ## para marcar e introducir el código de acceso remoto (código PIN maestro)/ pitido de confirmación/ el mensaje comienza a reproducirse.

La función remota le permite realizar las siguientes funciones:

Para	Presionar este botón
Volver a ver el mensaje	1
Reproducir mensajes	2
Detener la reproducción del mensaje	8
Borrar mensaje	6 (durante la reproducción del mensaje)
Saltar mensaje	3
Activar el contestador	7
Desactivar el contestador	9

Establecer el idioma de voz OMG (opcional)

- MENU/▲o▼ para seleccionar ANSW MACHINE/ OK / ▲ o▼ para seleccionar SETTINGS/ OK /▲ o▼ para seleccionar LANGUAGE/ OK / ▲ o▼ para seleccionar su idioma preferido/ OK /pitido de confirmación.

Llamada en espera

Si está suscrito al servicio de llamada en espera, el micrófono emitirá un pitido para informarle que hay una segunda llamada entrante.

El número o nombre de la segunda persona que llama se muestra en el teléfono si está suscrito al servicio de identificación de llamadas.

Por favor, póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información sobre este servicio.

Uso de la agenda: 50 entradas

Guardar un contacto en la agenda

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AGENDA /OK /OK para introducir una NUEVA ENTR. / introduzca el nombre /OK / introduzca el número /OK / se reproduce un pitido de confirmación (➡ para borrar caracteres).

Acceder a la agenda

- ☎ ó MENU para seleccionar AGENDA / OK / las entradas de la agenda se enumeran en orden alfabético y se puede pulsar la tecla de Navegación para desplazarse a través de las entradas guardadas /OK.

Nota: En vez de pulsar la tecla de Navegación, para buscar las entradas de la agenda, puede pulsar la tecla numérica que corresponde a la primera letra de la entrada que desee localizar.

Modificar una entrada de la agenda

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AGENDA /OK /▲ ó ▼ para seleccionar EDIT. ENTR /OK /▲ ó ▼ para seleccionar una entrada / OK / se muestra el nombre actual / edite el nombre / OK / edite el número / OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Borrar una entrada de la agenda

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AGENDA /OK /▲ ó ▼ para seleccionar BORRAR /OK /▲ ó ▼ para seleccionar una entrada a borrar / OK / OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Borrar todas las entradas de la lista de la agenda

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AGENDA /OK/ ▲o▼ para seleccionar BORRAR TODO /OK/OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Añadir / editar el acceso a la memoria

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AGENDA /OK/ ▲ ó ▼ para seleccionar MEM. DIRECTA /OK/ ▲ ó ▼ para seleccionar TECLA 1 ó TECLA 2 /OK / aparece el nombre guardado y SIN NÚMERO si está vacía / si no hay un número guardado en la tecla seleccionada o si desea cambiar el nombre o el número que está guardado, pulse MENU para entrar en el menú de la memoria directa para añadir / editar el nombre o el número /▲ ó ▼ para seleccionar EDITAR NUM /OK / la pantalla muestra el nombre guardado actual o INTRO NOMB si no hay un nombre guardado, edite o introduzca el nombre que desee /OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Borrar el acceso directo a la memoria

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AGENDA /OK /▲ ó ▼ para seleccionar MEM. DIRECTA / OK /▲ ó ▼ para seleccionar TECLA 1 ó TECLA 2 / OK / aparece el nombre guardado (o SIN NÚMERO si ya está vacía) / MENU para entrar en el menú dememoria directa / ▲ ó ▼ para seleccionar SUPRIMIR / OK/OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Usar la lista de rellamada

La lista de rellamada guarda los últimos 5 números marcados.

- RECALL/▲ ó ▼ para buscar en la lista de rellamada /OK para ver los detalles de la entrada seleccionada.

Guardar un número marcado en la agenda

- RECALL /▲ ó ▼ para seleccionar una entrada / MENU para mostrar GUARDAR NUM. / OK para mostrar INTRO. NOMB. / introduzca el nombre del contacto (máximo 12 caracteres) / OK / volver a la pantalla de la lista de rellamada.

Usar el registro de llamadas: almacena hasta 10 llamadas externas

Borrar una entrada del registro de llamadas
- ☎ /▲ ó ▼ /MENU /▲ ó ▼ para seleccionar BORRAR /OK/OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Borrar todas las entradas del registro de llamadas

- ☎ /MENU /▲ ó ▼ para seleccionar BORRAR TODO /OK/OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Usar el intercomunicador

Intercomunicar con otro teléfono

- Si sólo 2 teléfonos están registrados: **INT** .

- Si más de 2 teléfonos están registrados: aparecerán los números de los teléfonos que están disponibles para la intercomunicación y un * / introduzca el número del auricular.

- Para usar el modo intercomunicador:*☎ ☎.

Transferir una llamada externa a otro teléfono

Durante la llamada :

- Si sólo 2 teléfonos están registrados: **INT** .

- Si más de 2 teléfonos están registrados: aparecerán los números de los teléfonos que están disponibles para la intercomunicación y un * / introduzca el número del auricular.

- Para usar el modo intercomunicador:*☎ ☎.

- ☎ en el teléfono al que se llama para responder a la llamada interna con el fin de que puedan hablar de forma interna las dos personas que llaman / ☎ en el primer teléfono para transferir la llamada externa al teléfono al que se llama / se transfiere la llamada externa.

Nota: En caso de que no haya respuesta del teléfono al que se llama, pulse la tecla **INT** para volver a la llamada externa.

Responder a una llamada externa durante una llamada interna

- ☎ / para responder a la llamada externa y acabar con la intercomunicación.

Nota: Para poner en espera y responder a la llamada entrante externa pulse la tecla **INT** .

Cambiar entre una llamada interna y una externa

- Durante la llamada, pulse **INT** .

Establecer una llamada de conferencia a tres

- Durante una llamada, **INT** / introduzca el número del auricular al que desea llamar / ☎ en el auricular al que se llama para responder / y mantenga pulsada **OK** en el primer teléfono para iniciar la conferencia a tres bandas.

Aparecerá en pantalla CONFERENCIA una vez que se establezca la llamada de conferencia.

Tono del teléfono

Fijar el volumen del timbre

Existen 5 opciones de volumen de timbre (DESACTIVADO, NIVEL 1, NIVEL 2, NIVEL 3, NIVEL 4 y NIVEL 5).

El nivel configurado de fabricación es el NIVEL 3.

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTES PERS /OK/▲ ó ▼ para seleccionar TONOS TELF / OK para seleccionar y mostrar VOL. TIMBRE /OK/▲ ó ▼ para alcanzar el nivel de volumen que desee / OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Fijar la melodía de llamada: 10 melodías

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTES PERS /OK/▲ ó ▼ para seleccionar TONOS TELF /OK/▲ ó ▼ para seleccionar TONOS TELF /OK/▲ ó ▼ para fijar la melodía que desee / OK/ se reproduce un pitido de confirmación.

Activar / desactivar el tono de tecla

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTES PERS /OK/ ▲ ó ▼ para seleccionar TONOS TELF /OK/▲ ó ▼ para seleccionar TONO TECLA /OK / ▲ ó ▼ para seleccionar ACTIV. ó DESACTIVADO /OK/ se reproduce un pitido de confirmación.

Activar / desactivar colgar automáticamente

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTES PERS /OK /▲ ó ▼ para seleccionar COLGAR AUTO /OK /▲ ó ▼ para seleccionar ACTIV. ó DESACTIVADO /OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Fijar el formato de fecha y hora

Fijar el formato de hora

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar RELOJ&ALARMA /OK/▲ ó ▼ para seleccionar AJUST FORM /OK/▲ ó ▼ para entrar en FORMATO HORA / se muestra la configuración actual / ▲ ó ▼ para seleccionar 12 HORAS ó 24 HORAS / OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Fijar el formato de fecha

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar RELOJ&ALARMA /OK/▲ ó ▼ para seleccionar AJUST FORM /OK/▲ ó ▼ para seleccionar FORMAT FECHA /OK / se reproduce un pitido de confirmación / ▲ ó ▼ para seleccionar DD/MM ó MM/DD /OK/ se reproduce un pitido de confirmación.

Configurar la alarma

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar RELOJ&ALARMA /OK/▲ ó ▼ para seleccionar ALARMA /OK/▲ ó ▼ para seleccionar DESACTIVADO / UNA SOLA VEZ / A DIARIO /OK.

- Si ha seleccionado UNA SOLA VEZ ó A DIARIO, introduzca la hora (HH-MM) de la alarma /▲ ó ▼ para seleccionar AM ó PM si la hora está en formato de 12 horas /OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Configurar el tono de la alarma

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar RELOJ&ALARMA /OK/▲ ó ▼ para seleccionar TONO ALARMA /OK /▲ ó ▼ para seleccionar MELODÍA 1, MELODÍA 2 ó MELODÍA 3 /OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Uso avanzado de su teléfono

Cambio del PIN máster

El PIN máster se usa para el registro y anulación de registro de los teléfonos.

El número PIN máster por defecto es 0000.

Nota: En caso de que olvide su código PIN, puede reiniciarlo al 0000 (por fabricación) usando un reinicio de teléfono.

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTE AVANZ /OK/ ▲ ó ▼ para seleccionar CAMBIAR PIN /OK/ introduzca el PIN máster actual cuando se le pida /OK/ introduzca el Nuevo PIN /OK/ se reproduce un pitido de confirmación.

Registrar su teléfono

IMPORTANTE: El registro del teléfono sólo es necesario cuando adquiere teléfonos extras o si el teléfono está defectuoso.

Se pueden registrar hasta 4 teléfonos a una estación base.

Es necesario el PIN máster antes de que pueda registrar o anular el registro de teléfonos. Introduzca el PIN máster cuando se le pida y posteriormente pulse la tecla OK para confirmarlo. (El PIN máster por fabricación es 0000) Por fabricación, el PIN máster es 0000.

- En la estación base, pulse y mantenga pulsada la tecla LOCALIZADOR DE TELÉFONO durante aproximadamente 5 segundos / En el teléfono, pulse MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTE AVANZ /OK/▲ ó ▼ para seleccionar REGISTRO /OK/ aparece en pantalla ESPERANDO / se reproduce un pitido de confirmación.

Anular el registro de su teléfono

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTE AVANZ /OK/▲ ó ▼ para seleccionar ANULAR REG /OK/ introduzca el PIN máster cuando se le pida /OK/▲ ó ▼ para seleccionar el número del teléfono al que anular el registro /OK/ se reproduce un pitido de confirmación.

Ajustar el tiempo del corte calibrado (flashing)

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTE AVANZ /OK/▲ ó ▼ para seleccionar TIEMPO RELL. /OK/▲ ó ▼ para seleccionar CORTO, MEDIO ó LARGO /OK/ se reproduce un pitido de confirmación / en la red de comunicación española, la duración del corte es CORTO.

Cambio del modo de marcación

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTE AVANZ /OK/▲ ó ▼ para seleccionar MODO MARCADO /OK /OK para seleccionar TONO ó PULSO /OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Reiniciar la unidad

- MENU/▲ ó ▼ para seleccionar AJUSTE AVANZ /OK / ▲ ó ▼ para seleccionar RESTAURAR /OK/OK / se reproduce un pitido de confirmación.

Problemas y soluciones