
















## ESPAÑOL

### ASEGÚRESE DE LEER ESTA GUÍA DEL USUARIO ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO

#### TECLAS DE LA BASE DEL TELÉFONO:

-  Tecla de contraste
-  Tecla de desplazamiento Ascendente
-  Desactivación del micrófono (Mute-Silencio)
-  Tecla de desplazamiento Descendente
-  Salida de llamadas
-  Indicador Timbre
-  Tecla de remarcación
-  Tecla de selección del altavoz
-  Interruptor de volumen del altavoz
- Teclas de memorias directas (3)
-  Tecla de selección de menú
-  Tecla de función Flash/Borrar
-  Control de volumen del timbre
-  línea telefónica

#### ÍCONOS EN LA PANTALLA:

- Mes
- Día
- Hora
- Minutos
- Repetición
- Llamada entrante
- Llamada saliente
- Nuevo número en identificador de llamada\*
- Registro de llamadas entrantes\*
- Despliegue del número de teléfono\*

\* Sujeto a la disponibilidad y contratación del servicio de llamda en espera a través del proveedor de servicios de telefonía fija.

#### INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN


Puede colocar su teléfono sobre una superficie nivelada, tal como un escritorio o mesa o puede colocarlo en la pared.

#### INSTALACIÓN EN ESCRITORIO


- Conecte el auricular.
- Conecte la línea telefónica.

#### INSTALACIÓN MONTAJE EN PARED

































- Rote la traba para la instalación en pared según se muestra en la ilustración:



Esta traba está diseñada para mantener la unidad en su lugar cuando el teléfono se encuentra en posición vertical en una pared.

- Coloque la unidad base en la pared y luego enchufe un extremo del cable de línea en la caja de conexión y el otro extremo en la toma modular de línea telefónica que tiene el símbolo “”. (Fig 4)
- Ajuste el teléfono a la pared según se muestra en la siguiente imagen. (Fig 4)

#### CAMBIAR EL TIEMPO DE CORTE CALIBRADO (FLASH):

-  /  /  /  /  /  /  /  para 100ms
-  /  /  /  /  /  /  /  para 300ms
-  /  /  /  /  /  /  /  para 600ms
-  /  /  /  /  /  /  /  para 1000ms

#### LAS OPERACIONES DEL TELÉFONO

##### RECIBIR Y FINALIZAR UNA LLAMADA




-  / 

-  /  / 

-  / 

-  /  /  / 





#### REALIZAR UNA LLAMADA

-  o  antes o después de marcar el número de teléfono o, marque el número / 




- Desde la lista de rellamadas:



 o  /  / 

- Desde el registro de llamada\*:


 o  para seleccionar el número deseado /  o 

- Desde las teclas de memorias directas:



1.  para seleccionar la ubicación de la memoria de M1 a M3 /  o 

2.  o  /  para seleccionar la ubicación de la memoria de M1 a M3





#### AJUSTE DEL CONTRASTE DE LA PANTALLA:




Con el teléfono colgado, podrá pulsar la tecla  para configurar el nivel de contraste de la pantalla LCD (entre 1 y 5).

#### SILENCIAR (MUTE) EL MICRÓFONO:




Con el teléfono descolgado, el usuario puede pulsar el botón  para acceder a la función de silencio. Pulse el botón  para salir de la función de silencio y regresar al modo inactivo.

#### BORRAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS:


- Borrar un número del Identificador de llamadas:  o  para seleccionar un número presione /  /  .




- Borrar todos los números del Identificador de llamadas:  o  para seleccionar un número del Identificador de llamadas /  mantenga presionado para BORRAR TODO .

#### GUARDAR UN NÚMERO DE TELÉFONO:




Guardar un número de teléfono:  ...  para ingresar el número /  / M1 a M3 para seleccionar la ubicación en la memoria.



#### REVISAR Y MARCAR UN NÚMERO DESDE EL REGISTRO DE LLAMADAS SALIENTES:

- Revisar un número del registro de llamadas salientes:  ...



- Marcar un número desde el registro de llamadas salientes:  ... /  o  .

#### BORRAR UN NÚMERO DEL REGISTRO DE LLAMADAS SALIENTES:







- Borrar un número del registro de llamadas salientes:  ... /  /  .

- Borrar todos los números del registro de llamadas salientes:  ... / mantenga presionado  para seleccionar borrar todo.

#### CONFIGURACIÓN GENERAL CONFIGURAR LA FECHA Y LA HORA:

Pulsación en la tecla  /  / HH / mm/ ss /  /YYYY / MM / DD .

#### CONFIGURAR EL CÓDIGO DE ÁREA LOCAL:

Pulsación en la tecla  /  /  ...  /  /  .

#### CONFIGURACIÓN DE PREFIJSOS:

(**PCODE** es un prefijo que el usuario puede agregar delante del número antes de proceder a marcarlo.)

Pulsación en la tecla  /  /  ...  /  /  .

#### PONGA SU CONTRASEÑA (CONFIGURACIÓN GENERAL)

Pulsación en la tecla  /  /  ...  (Contraseña) /  ...  (Confirme su contraseña) /  .

#### LIMPIE SU CONTRASEÑA (CONFIGURACIÓN GENERAL)

Pulsación en la tecla  /  ...  (Entre en la contraseña) /  /  /  .

#### SEGURIDAD

No use el teléfono para avisar de una fuga de gas si se encuentra en las cercanías de dicha fuga. No intente abrir el dispositivo para evitar el riesgo de una descargar eléctrica. El teléfono debe mantenerse alejado de todas fuentes de excesivo calor (radiadores, luz solar, etc...) y protegido contra las vibraciones y el polvo.

#### MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica que el aparato eléctrico fuera de uso se debe desechar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos.

***i Ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!***

 /  /  OR  /  OR  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /
---