ALCATEL

home & business phones

TEMPORIS 580

3. USAGE GÉNÉRAL

3.1 TÉMOIN LUMINEUX D'APPEL / DE MESSAGE EN ATTENTE

Le voyant clignote à la même cadence que la sonnerie quand vous recevez un appel. Il s'éteint dès que vous décrochez.

Si vous êtes relié à une centrale téléphonique privée ALCATEL avec messagerie, le témoin lumineux de message en attente vous informe de la présence d'un message dans votre boîte vocale.

Vous avez le choix entre deux modes de numérotation : - immédiatement après décrochage du combiné,
- numérotation sans décrocher.

3.2 NUMÉROTATION SANS DÉCROCHER

Appuyer sur la touche Mains-libres, puis composer le numéro du correspondant. Décrocher pour établir la conversation.

3.3 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES

Si vous êtes en conversation, combiné décroché, et que vous souhaitez entendre et communiquer avec votre correspondant sur le haut-parleur :

- Appuyer sur la touche raccrocher le combiné.
- Les personnes autour de vous peuvent participer à la conversation.
- Régler le volume sonore à l'aide des touches ▼ et ▲.
- Reprendre le combiné avant de revenir à une conversation confidentielle.

3.4 RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

- Appuyer sur la touche ▲.
- Pour revenir au niveau initial, appuyer sur la touche ▼.

3.5 TOUCHE SECRET

La touche Secret coupe le micro et vous permet de converser avec une tierce personne sans être entendu de votre interlocuteur.

- s'affiche.
- Pour reprendre la conversation, appuyer de nouveau sur la touche .

4. BRANCHEMENT ET UTILISATION DU CASQUE**

Branchement

- Raccorder le cordon du casque (R)9) à la prise située sur la base du téléphone.

Utilisation en mode casque

- Une fois le casque connecté :
  - Pour prendre un appel entrant :
    - Appuyer sur la touche . Cette touche devient rétro-éclairée ambre.
    - En fin de communication, appuyer de nouveau sur pour couper la communication.
  - Pour appeler :
    - Appuyer sur la touche puis composer le numéro ou appuyer sur une des mémoires directes.
  - A tout moment, vous pouvez reprendre la communication :
    - En mode mains-libres : appuyer sur et enlever le casque pour entendre.
    - En combiné : décrocher le combiné et enlever le casque pour entendre.



5. LE REPERTOIRE ET LES MEMOIRES DIRECTES

Votre poste peut enregistrer 50 contacts avec un numéro de 24 chiffres maximum.

5.1 ENREGISTRER UN CONTACT DANS LE REPERTOIRE OU PROGRAMMER LES MEMOIRES DIRECTES

Programmation du répertoire

Ajouter une nouvelle entrée dans le répertoire

- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche pour confirmer
- Appuyez sur la touche pour sélectionner **NOUVEAU**?
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (pour effacer, ∧ ou ∨ pour déplacer).
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (pour effacer, ∧ ou ∨ pour déplacer).
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez sur pour sélectionner **MODIFIER**?
- Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (pour effacer, ∧ ou ∨ pour déplacer).
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (pour effacer, ∧ ou ∨ pour déplacer).
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Raccrochez le combiné.

A DATE / HEURE

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **DATE/HEURE**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner la sonnerie désirée 1 ~ 4.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le volume.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Raccrochez le combiné.

A DATE / HEURE

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **DATE/HEURE**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner la sonnerie désirée 1 ~ 4.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le volume.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Raccrochez le combiné.

Modifier une entrée du répertoire

- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur le 1er caractère du nom.
- Appuyez sur pour sélectionner la mémoire.
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **MODIFIER**?
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (pour effacer, ∧ ou ∨ pour déplacer).
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (pour effacer, ∧ ou ∨ pour déplacer).
- Appuyez sur la touche pour confirmer.

Supprimer une entrée du répertoire

- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur le 1er caractère du nom.
- Appuyez sur pour sélectionner la mémoire.
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **EFFACER**? ou **EFFACER TOUT**?
- Appuyez sur pour confirmer.

Supprimer une mémoire directe

- Sélectionnez M1 ~ M10.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur ∨ pour sélectionner **EFFACER**?
- Appuyez sur pour confirmer.

5.2 NUMÉROTER DEPUIS LE REPERTOIRE OU LES MEMOIRES DIRECTES

Composition à partir du répertoire

- Appuyez sur .
- Appuyer sur le premier caractère de la mémoire.
- Appuyez sur ∨ pour sélectionner la mémoire.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur ou appuyez sur .

* Si vous faites numérotez le combiné décroché, appuyez sur pour composer.

Composition à partir des mémoires directes

- Sélectionnez M1 ~ M10.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur ou appuyez sur .

5.3 BIS

- Appuyez sur .
- Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner les 5 derniers numéros.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur ou appuyez sur .

* Si vous appuyez sur en mode décroché, le dernier numéro composé sera composé.

6. RÉGLAGES

6.1 CONTRASTE DE L'AFFICHEUR

- Appuyez sur .
- Appuyez sur pour sélectionner le **CONTRASTE**.
- Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner le niveau de contraste.
- Appuyez sur pour confirmer.

6.2 LANGUE

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **LANGUE**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur pour confirmer.

6.3 SONNERIES

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **SONNERIE**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner la sonnerie désirée 1 ~ 4.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le volume.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Raccrochez le combiné.

6.4 DATE / HEURE

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **DATE/HEURE**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer la date au format JJ/MM.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer l'heure.
- Appuyez sur pour sélectionner **FORMAT HEURE**.
- Appuyez sur ∧ ou ∨ pour choisir le format 12H ou 24H.
- Appuyez sur pour confirmer.

6.5 AUTRES RÉGLAGES

6.5.1 MESSAGERIE VOCALE

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **RÉGLAGE APPEL**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **MESS. VOCALE**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour saisir le numéro.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Pour écouter le message vocal, appuyez longuement sur (*) en mode veille puis décrochez le téléphone.

6.5.2 TYPE DE NUMÉROTATION

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **RÉGLAGE APPEL**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur ∨ pour sélectionner **T.DE NUMÉROTATION**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur ∧ ou ∨ pour sélectionner **FREQU. VOCALES / IMPULS. 40/60 . 33/66**.
- Appuyez sur pour confirmer.

6.5.3 TEMPS DE FLASHING

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **RÉGLAGE APPEL**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **TEMPS FLASHING**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour saisir le temps (70ms à 650ms). (Le temps de flashing par défaut pour la France est de 300ms)
- Appuyez sur pour confirmer.

6.5.4 TEMPS DE PAUSE

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **RÉGLAGE APPEL**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **TEMPS PAUSE**.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur ∧ ou ∨ pour choisir entre 1.5S ou 4S.
- Appuyez sur pour confirmer.

6.6 VERROUILLER LE POSTE

À l'aide d'un mot de passe à 4 chiffres, vous pouvez limiter les appels à des numéros de téléphone n'excédant pas 6 chiffres. Le mot de passe initial est 0000.

6.6.1 VERROUILLAGE

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **VERROUILLER**?
- Appuyez sur pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le code à 4 chiffres.
- Appuyez sur pour confirmer. s'affiche.

6.6.2 DÉVERROUILLAGE

- Appuyez sur .
- Appuyez sur pour sélectionner **DEVERROUILLER**?
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le code à 4 chiffres.
- Appuyez sur pour confirmer.

6.7 MODIFIER LE MOT DE PASSE

- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner **MODIFIER CODE**?
- Appuyez sur pour confirmer.
- Entrez le mot de passe actuel à 4 chiffres.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Entrez les 4 chiffres du nouveau mot de passe.
- Appuyez sur pour confirmer.
- Entrez les 4 chiffres du nouveau mot de passe.
- Appuyez sur pour confirmer.

7. UTILISATION DU SERVICE D'IDENTIFICATION DE L'APPELANT*

Votre abonnement auprès de votre opérateur vous fournit un certain nombre de services.

Votre **Temporis 580** est compatible avec le service "Identification de l'appelant" en mode décroché.

Ce service affiche le nom ou le numéro de l'appelant avant que vous ne preniez l'appel.

7.1 VOIR LA LISTE DES APPELS

- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche pour basculer le nom et le numéro.
- Appuyez sur la touche ∨ pour consulter les autres appels. Lorsqu'un numéro est sélectionné, décrochez le combiné, appuyez sur la touche ◁ ou appuyez sur la touche pour appeler ce numéro.

7.2 ENREGISTRER UN NUMÉRO DEPUIS LA LISTE D'APPELS

- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner le numéro.
- Appuyez sur la touche MENU pour sélectionner **ENREGISTRER** ?
- Appuyez sur pour confirmer (Vous pouvez modifier le nom avant la confirmation).
- Appuyez sur pour confirmer (Vous pouvez modifier le numéro avant la confirmation).

7.3 SUPPRIMER TOUTE LA LISTE D'APPELS

- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche ∨ pour sélectionner le numéro.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE,

A) LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D'USAGE MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS;

C) LA RESPONSABILITE D'ATLINKS EST LIMITEE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

10. SÉCURITÉ

Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de n'utiliser aucun téléphone.

11. ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs sont responsables.

! Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons.

12. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente ATLINKS déclare que les **Temporis 580** sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Ce produit a été conçu pour fonctionner avec les interfaces analogiques de type TRT3 (tension de repos de ligne comprise entre 3 et 5 volts) et les interfaces numériques de la ligne ALCATEL. Il est compatible avec les autocommutateurs Temporis, MiM ou eVMPBX, ainsi qu'avec les autocommutateurs OmniPCX Office et OmniPCX Enterprise configurés en mode ligne analogique. Il est conforme aux spécifications techniques ETSI applicables. Il est conforme aux spécifications techniques ETSI applicables. Il est conforme aux spécifications techniques ETSI applicables

6.3 KLINGELTON
- Drücken Sie MENU .
- Drücken Sie ∨ , um **RUFTON**. zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Nehmen Sie Hörer ab.
- Drücken Sie ∧ oder ∨ , um gewünschten Klingelton 1 ~ 4 zu wählen.
- Drücken Sie ∨ oder ∧ , um die Lautstärke zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Einstellung zu bestätigen.
- Legen Sie den Hörer auf.

6.4 DATUM / ZEIT
- Drücken Sie MENU .
- Drücken Sie ∨ , um **DATUM/ZEIT** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie 0 ~ 9, um das Datum im Format TT/MM einzugeben.
- Drücken Sie MENU , um die Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie 0 ~ 9, um die Zeit einzugeben.
- Drücken Sie MENU , um die Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie MENU , um das **FORMAT UHRZEIT** zu wählen.
- Drücken Sie ∧ oder ∨ , um 12H oder 24H auszuwählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.

6.5 ANRUFEINSTELLUNG
- Drücken Sie MENU .
- Drücken Sie ∨ , um **ANRUFEINSTELLUNG** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie MENU , um **AREA CODE** zu wählen.
- Drücken Sie 0 ~ 9, um die Eingabe vorzunehmen (1 bis 3 Ziffern, ∧ um zu löschen).
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.

6.5.2 Präfix-Code
- Drücken Sie MENU .
- Drücken Sie ∨ um **ANRUFEINSTELLUNG** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **VORWAHLNR** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie 0 ~ 9, um die Eingabe vorzunehmen (1 bis 3 Ziffern, ∧ um zu löschen).
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.

6.5.3 VOICEMAIL
- Drücken Sie MENU .
- Drücken Sie ∨ um **ANRUFEINSTELLUNG** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **SPRACHMELDUNG** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie 0 ~ 9, um die Nummer einzugeben.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Um sich die Voicemail anzuhören, drücken Sie (lange Standby-Modus , und heben Sie dann den Hörer ab.

6.5.4 WÄHLMODUS
- Drücken Sie MENU .
- Drücken Sie ∨ um **ANRUFEINSTELLUNG** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **WAHLART** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∧oder ∨um **MFW/IMPULS 40/60.33/66** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.

6.5.5 FLASHZEIT
- Drücken Sie MENU .
- Drücken Sie ∨ um **ANRUFEINSTELLUNG** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **FLASHZEIT** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie 0 ~ 9, um die zeit einzugeben (70ms auf 650ms).
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.

6.5.6 PAUSENZEIT
- Drücken Sie MENU .
- Drücken Sie ∨ um **ANRUFEINSTELLUNG** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∨ um **ZEIT PAUSE** zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie ∧ oder ∨ , um zwischen 1.5s und 4s zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.

6.6 SPERREN DES TELEFONS
Mit einem vierstelligen Passwort können Sie die Anrufe auf Telefonnummern mit maximal sechs Ziffern begrenzen. Das Standardpasswort ist 0000.

6.6.1 SPERREN
- Drücken Sie MENU .
- Drücken Sie ∨ um **TEL. SPERREN**? zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Drücken Sie 0 ~ 9, um die Eingabe vorzunehmen (1 bis 3 Ziffern, ∧ um zu löschen).
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.

6.7 ÄNDERN DES PASSWORTS
- Drücken Sie MENU .
- Drücken Sie ∨ um **PIN EINSTELLEN**? zu wählen.
- Drücken Sie MENU , um die Wahl zu bestätigen.
- Geben Sie das aktuelle vierstellige Passwort ein.
- Drücken Sie MENU , um die Einstellung zu bestätigen.
- Geben Sie das neue vierstellige Passwort ein.
- Drücken Sie MENU , um die Einstellung zu bestätigen.
- Legen Sie den Hörer auf.

6.8 ZURÜCKSETZEN
Wenn das eingeschechte Produkt nicht mehr unter Garantie steht, werden Sie einen Kostenvoranschlag für die Reparatur erhalten. Er wird auch die Kosten der Untersuchung und die Transportkosten enthalten, die Ihnen in Rechnung gestellt werden, wenn Sie wünschen, dass das Produkt an Sie zurückgesandt wird.
Diese Garantie gilt in dem Land, in dem Sie das Produkt ordnungsmäß erworben haben, sofern dieses Land ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist.
Soweit die geltenden gesetzlichen Bestimmungen es zulassen, beschränken identische Garantien und Gewährleistungen sowie der Atlinks Europe sich auf den vorstehenden Inhalt; darüber hinausgehende Garantien und Gewährleistungen schließt sie ausdrücklich aus.
Soweit das anwendbare Recht es zulässt, gilt das Folgende:
A) Die vorstehende Garantie schließt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen aus, vor allem – aber nicht allein –eine Gewährleistung für Handelsüblichkeit oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck.
B) Atlinks haftet nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten, Verlust von Nutzungsmöglichkeit, Zeitverlust, Verlust von Aussichten, Umsatz oder Einkünften, Beschränkung der Geschäftstätigkeit, ferner nicht für mittelbare, immaterielle, Neben- oder Folgeschäden.
C) Außer bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit oder bei Schäden an Leben oder Gesundheit ist die Haftung der Atlinks auf den Kaufwert beschränkt.

10. SICHERHEIT
!*Das Gerät nicht in der Nähe eines undichten Gasrohrs in Betrieb nehmen.*
Bei Gewitter sollten Sie nie ein Telefon verwenden.
Hiermit erklärt ATLINKS, dass das **Temporis 380**-Telefon den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE entspricht.

11. UMWELT
Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Ihr außer Betrieb genommenes elektronisches Gerät nicht in den Hausmüll werfen dürfen, sondern getrennt entsorgen müssen. In diesem Rahmen hat die Europäische Union ein besonderes Sammel- und Recyclingsystem eingerichtet, für das die Hersteller verantwortlich sind.
!*Helfen Sie uns, unsere Umwelt zu schützen.*

12. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt ATLINKS, dass das Telefon **Temporis 580** den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE entspricht.

1. INSTALLAZIONE
- Inserire il cordone a spirale nella presa del microtelefono (A) e nella presa situata sul lato sinistro del telefono (B).
- Inserire il cordone del telefono nella presa situata nella parte posteriore dell'apparecchio e nella presa a muro.
- Incollare i reticolati per i numeri di emergenza nell'apposito scomparto.

2. INSTALLAZIONE A MURO
- Girare il piolo (piccolo pezzo di plastica a righe) situato sulla base con una moneta.
- Effettuare due fori da 6 mm ad una distanza di 100 mm.
- Inserire due tasselli e poi avvitare delle viti per legno[1] (3,5 mm di diametro).
- Fissare la base sulle 2 viti tirando verso il basso.
- Estrarre il supporto del piede e reinstallarlo nella posizione di montaggio a parete.

(1) Le viti non sono fornite nella confezione.
* Con riserva di disponibilità tecnica del servizio e di abbonamento all'operatore.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
ATLINKS Europe:
- indirizzo : 22, qual Gallieni 92150 Suresnes
- sito web : www.alcatel-business.com
(articolo 133.2, b), codice del consumo)

10. SICUREZZA
!*Non utilizzare l'apparecchio per segnalare una perdita di gas nei pressi di questa perdita.*
In caso di temporale, si consiglia di non utilizzare alcun tipo di telefono. Con la presente, ATLINKS dichiara che l'apparecchio **Temporis 580** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva europea 1999/5/CE.

11. AMBIENTE
Questo simbolo significa che il vostro apparecchio elettronico fuori uso non deve essere gettato insieme i normali rifiuti casalinghi, ma smaltito separatamente.
A questo scopo, l'Unione Europea ha istituito un sistema di raccolta e riciclaggio specifici ai cui responsabili sono i produttori di prodotti.
!*Aiutateci a proteggere l'ambiente nel quale viviamo.*

1. INSTALLATIE
- Sluit het spiraalsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant van de telefoon (B) bevindt.
- Sluit het telefoonsnoer aan op het contact aan de achterkant van het toestel en aan de wandcontactdoos.
- Kleef het etiket met de nummers van de noodtelefoondiensten op de voorziene plaats.

2. BEVESTIGING AAN DE WAND
- Draai met behulp van een muntstuk het plaatje om (gegroefd stukje plastic) dat zich op de basis bevindt.
- Boor twee gaten van 6 mm met een hartafstand van 100 mm.
- Plaats daarin pluggen en schroef twee schroeven hout-schroeven[1] (diameter: 3,5 mm, lengte: 30mm).
- Hang de basis aan de 2 schroeven met een neerwaartse beweging.
- Pak de voetstandaard en installeer het opnieuw op de wandhouder locatie.

(1) De verpakking zijn geen schroeven meegeleverd.
* Onder voorbehoud van de technische beschikbaarheid van deze dienst en ook een abonnement bij de telefoonaanbieder.

1. INSTALLATIE
- Sluit het spiraalsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant van de telefoon (B) bevindt.
- Sluit het telefoonsnoer aan op het contact aan de achterkant van het toestel en aan de wandcontactdoos.
- Kleef het etiket met de nummers van de noodtelefoondiensten op de voorziene plaats.

2. BEVESTIGING AAN DE WAND
- Draai met behulp van een muntstuk het plaatje om (gegroefd stukje plastic) dat zich op de basis bevindt.
- Boor twee gaten van 6 mm met een hartafstand van 100 mm.
- Plaats daarin pluggen en schroef twee schroeven houtschroeven[1] (diameter: 3,5 mm, lengte: 30mm).
- Hang de basis aan de 2 schroeven met een neerwaartse beweging.
- Pak de voetstandaard en installeer het opnieuw op de wandhouder locatie.

(1) Non sono fornite viti nella confezione.
* Con riserva di disponibilità tecnica del servizio e di abbonamento all'operatore.

1. INSTALLATIE
- Sluit het spiraalsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant van de telefoon (B) bevindt.
- Sluit het telefoonsnoer aan op het contact aan de achterkant van het toestel en aan de wandcontactdoos.
- Kleef het etiket met de nummers van de noodtelefoondiensten op de voorziene plaats.

2. BEVESTIGING AAN DE WAND
- Draai met behulp van een muntstuk het plaatje om (gegroefd stukje plastic) dat zich op de basis bevindt.
- Boor twee gaten van 6 mm met een hartafstand van 100 mm.
- Plaats daarin pluggen en schroef twee schroeven houtschroeven[1] (diameter: 3,5 mm, lengte: 30mm).
- Hang de basis aan de 2 schroeven met een neerwaartse beweging.
- Pak de voetstandaard en installeer het opnieuw op de wandhouder locatie.

(1) Non sono fornite viti nella confezione.
* Con riserva di disponibilità tecnica del servizio e di abbonamento all'operatore.

1. INSTALLATION
- Brancher le cordon spiralé dans la prise du microtéléphone (A) et dans la prise située sur le côté gauche du téléphone (B).
- Brancher le cordon du téléphone dans la prise située à l'arrière de l'appareil et dans la prise murale.
- Coller les étiquettes avec les numéros d'urgence dans le compartiment prévu à cet effet.

2. INSTALLATION MURALE
- Retirer le pied (petite pièce en plastique rainurée) situé à la base à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Percer deux trous de 6 mm de diamètre à 100 mm de distance.
- Insérer deux chevilles puis visser les vis à bois[1] (3,5 mm de diamètre).
- Fixer la base sur les 2 vis en tirant vers le bas.
- Retirer le support du pied et le réinstaller dans la position de montage à plat.

(1) Les vis ne sont pas fournies dans l'emballage.
* Sous réserve de disponibilité technique du service et de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur.

1. INSTALLATION
- Insérer un cordon spiralé dans la prise du microtéléphone (A) et une autre dans la prise située du côté droit du téléphone (B).
- Insérer le cordon de la ligne téléphonique dans la prise située à l'arrière de l'appareil et dans la prise murale.
- Coller les étiquettes avec les numéros d'urgence dans le compartiment prévu à cet effet.

2. INSTALLATION MURALE
- Retirer le pied (petite pièce en plastique rainurée) situé à la base à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Percer deux trous de 6 mm de diamètre à 100 mm de distance.
- Insérer deux chevilles puis visser les vis à bois[1] (3,5 mm de diamètre).
- Fixer la base sur les 2 vis en tirant vers le bas.
- Retirer le support du pied et le réinstaller dans la position de montage à plat.

(1) Les vis ne sont pas fournies dans l'emballage.
* Sous réserve de disponibilité technique du service et de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur.

1. INSTALLATION
- Inserire il cordone a spirale nella presa del microtelefono (A) e nella presa situata sul lato sinistro del telefono (B).
- Inserire il cordone del telefono nella presa situata nella parte posteriore dell'apparecchio e nella presa a muro.
- Incollare i reticolati per i numeri di emergenza nell'apposito scomparto.

2. INSTALLAZIONE A MURO
- Girare il piolo (piccolo pezzo di plastica a righe) situato sulla base con una moneta.
- Effettuare due fori da 6 mm ad una distanza di 100 mm.
- Inserire due tasselli e poi avvitare delle viti per legno[1] (3,5 mm di diametro).
- Fissare la base sulle 2 viti tirando verso il basso.
- Estrarre il supporto del piede e reinstallarlo nella posizione di montaggio a parete.

(1) Le viti non sono fornite nella confezione.
* Con riserva di disponibilità tecnica del servizio e di abbonamento all'operatore.

6.2 PREFISSO
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **IMP. CHIAMATA.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∨ per selezionare **NUM. PREFISSO.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere 0 ~ 9 per immettere il numero (da 1 a 3 cifre, C per cancellare).
- Premere MENU per confermare.

6.5.3 SEGRETERIA TELEFONICA
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **IMP. CHIAMATA.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∨ per selezionare **VOICEMAIL.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere 0 ~ 9 per inserire il numero.
- Premere MENU per confermare.
- Per ascoltare la segreteria telefonica, premere a lungo (1) in modalità attesa o premere la cornetta.

6.5.4 TIPO DI SELEZIONE
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **IMP. CHIAMATA.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∨ per selezionare **TIPO DI SELEZ.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∧ o ∨ per selezionare **TONI/IMPULSI 40/60.33/66.**
- Premere MENU per confermare.

6.5.5 TEMPO FLASH
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **IMP. CHIAMATA.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∨ per selezionare **TEMPO DI FLASH.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere 0 ~ 9 per impostare il tempo (70ms a 650ms).
- Premere MENU per confermare.

6.5.6 TEMPO DI PAUSA
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **IMP. CHIAMATA.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∨ per selezionare **TEMPO PAUSA.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∧ o ∨ per selezionare tra 1.5s o 4s.
- Premere MENU per confermare.

6.6 BLOCCO DELL'APPARECCHIO
Grazie ad una password di 4 cifre siete in grado di limitare le chiamate ai numeri telefonici che abbiano al massimo 6 cifre. La password di default è 0000.

6.6.1 BLOCCO
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **BLOCCARE?**
- Premere MENU per confermare.
- Premere 0 ~ 9 per immettere il codice a 4 cifre.
- Premere MENU per confermare. Visualizzerete questa icona.

6.6.2 SBLOCO
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **SBLOCCARE?**
- Premere 0 ~ 9 per immettere il codice a 4 cifre.
- Premere MENU per confermare.

6.7 MODIFICA DELLA PASSWORD
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **CAMBIA PIN?**
- Premere MENU per confermare.
- Immettere la password corrente a 4 cifre.
- Premere MENU per confermare.
- Immettere nuova password a 4 cifre.
- Premere MENU per confermare.
- Immettere nuova password a 4 cifre.
- Premere MENU per confermare.

7. Utilizzare il servizio di identificazione del chiamante *
L'operatore di rete fornisce il servizio solo previo abbonamento.
Il vostro **Temporis 580** è compatibile con il servizio "ID Chiamante", in modalità ricevitore aggiuntivo.
Questo servizio mostra il nome o il numero del chiamante prima di prendere la chiamata.

7.1 Visualizzare la lista delle chiamate
- Premere .
- Premere per passare dal nome al numero.
- Premere ∨ per vedere le altre chiamate.
- Durante la ricerca di un numero, sollevando il ricevitore o premendo il tasto , il numero viene chiamato.

7.2 Memorizzare un contatto dalla lista delle chiamate
- Premere .
- Premere ∨ per selezionare il numero.
- Premere MENU per selezionare **MEMORIZZARE?**
- Premere per confermare (è possibile modificare il nome prima della conferma).
- Premere MENU per confermare (è possibile modificare il numero prima della conferma).

7.3 Eliminare un contatto dalla lista delle chiamate
- Premere .
- Premere ∨ per selezionare il numero.
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∨ per selezionare **CANCELLARE?** o **CANCEL. TUTTO?**
- Premere MENU per confermare.

Programmazione delle memorie dirette
Aggiungi una nuova memoria diretta
- Premere M1 ~ M10.
- Premere MENU per selezionare **NUOVO?**
- Premere MENU per confermare.
- Premere 2 ~ 9 per immettere il nome (per cancellare, ∧ o ∨ per spostare).
- Premere MENU per confermare.
- Premere 0 ~ 9 per inserire il numero (per cancellare, ∧ o ∨ per spostare).
- Premere MENU per confermare.

Modifica una memoria diretta
- Premere M1 ~ M10.
- Premere MENU per selezionare **MODIFICA?**
- Premere MENU per confermare.
- Premere 2 ~ 9 per immettere il nome (per cancellare, ∧ o ∨ per passare).
- Premere MENU per confermare.
- Premere 0 ~ 9 per inserire il numero (per cancellare, ∧ o ∨ per spostare).
- Premere MENU per confermare.

Elimina una memoria diretta
- Premere M1 ~ M10.
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∨ per selezionare **CANCELLARE?**
- Premere MENU per confermare.

5.2 SELEZIONE DI UN NUMERO DALLA MEMORIA
Selezione dalla memoria della rubrica
- Premere .
- premere il primo carattere della memoria.
- Premere ∨ per selezionare la memoria desiderata.
- Sollevare il ricevitore o premere .

5.3 RIPETIZIONE DEL NUMERO
- Premere .
- Premere ∧ o ∨ per selezionare uno degli ultimi 5 numeri composti.
- Sollevare il ricevitore o premere .

Premere per modalità ricevitore sganciato, l'ultimo numero composto verrà chiamato.

6. IMPOSTAZIONI

6.1 Contrasto del display
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **CONTRASTO.**
- Premere ∧ o ∨ per selezionare il livello di contrasto.
- Premere MENU per confermare.

6.2 LINGUA
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **LANGUE.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∧ o ∨ per selezionare la lingua desiderata.
- Premere MENU per confermare.

6.3 SUONERIA
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **SEGNALE CHIAMATA.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∧ o ∨ per selezionare la suoneria desiderata 1 ~ 4.
- Premere per uscire.
- Abbassare il ricevitore.

6.4 DATA / ORA
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **DATA/ORA.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere 0 ~ 9 per inserire la data in GG/MM.
- Premere MENU per confermare.
- Premere 0 ~ 9 a tempo di ingresso.
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∧ o ∨ per selezionare **FORMATO ORA.**
- Premere ∧ o ∨ per selezionare 12H o 24H.
- Premere MENU per confermare.

6.5 IMPOSTAZIONI CHIAMATA
6.5.1 CODICE DI ZONA
- Premere MENU .
- Premere ∨ per selezionare **IMP. CHIAMATA.**
- Premere MENU per confermare.
- Premere ∨ per selezionare **CODICE DI ZONA.**
- Premere 0 ~ 9 per inserire (da 1 a 3 cifre, C per cancellare).
- Premere MENU per confermare.

Attrezzatura non fornita con il **Temporis 580. Le vostre cuffie devono essere dotate di un connettore RJ9. Utilizzare cuffie compatibili con la norma EN60950-1 e adatte ad essere collegate a un telefono.

5. GEBRUIK VAN DE GEHEUGENS
OPMERKING
Uw toestel kan 50 nummers van 24 cijfers registreren.

5.1 DE GEHEUGENS PROGRAMMEREN
Programmeren Telefoonboek herinneringen
Voeg nieuwe telefoongids is opgeslagen
- Druk op de .
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **NIEUW?** te bevestigen.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk 2 ~ 9 om de naam in te voeren (te verwijderen, ∧ of ∨ te bewegen).
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op 0 ~ 9 om het nummer (te verwijderen, ∧ of ∨ om te bewegen) in te voeren.
- Druk op MENU om te bevestigen.

Bewerken telefoonboek opnemen
- Druk op .
- Druk op de eerste letter van de naam.
- Druk op ∨ om het geheugen te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op MENU om **BEWERKEN?** te selecteren.
- Druk 2 ~ 9 om de naam in te voeren (te verwijderen, ∧ of ∨ om te bewegen).
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op 0 ~ 9 om het nummer (te verwijderen, ∧ of ∨ om te bewegen) in te voeren.
- Druk op MENU om te bevestigen.

Wissen telefoonboek opnemen
- Druk op de .
- Druk op de 1e letter van de naam.
- Druk op ∨ om het geheugen te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **WISSEN?** of **ALLES WISSEN?** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.

Programmeren van een toetsgeheugen
Nieuw toetsgeheugen invoeren
- Druk op MENU om **NIEUW** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op MENU om **AREA CODE** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen (1 tot 3 cijfers, C om te verwijderen).
- Druk op MENU om te bevestigen.

6.5.2 PREFIX CODE
- Druk op MENU .
- Druk op ∨ om **INST. BELLEN** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **ONGETAL** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op 0 ~ 9 om het nummer (te verwijderen) in te voeren.
- Druk op MENU om te bevestigen.

6.5.3 VOICEMAIL
- Druk op MENU .
- Druk op ∨ om INST. **BELLEN** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **VOICEMAIL** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op 0 ~ 9 om het nummer (te verwijderen) in te voeren.
- Druk op MENU om te bevestigen.

Bewerk Toetsgeheugen
- Druk op MENU om **BEWERKEN?** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **TOON / PULS 40/60.33/66** selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.

One touch herinneringen wissen
- Druk op M1 ~ M10.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **WISSEN?** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.

5.2 NUMMER KIEZEN VANUIT EEN GEHEUGEN
Kiezen vanuit het telefoonboek herinneringen
- Druk op de toets ∨ om terug te keren naar het oorspronkelijk niveau.

6.5.4 KIESMODUS
- Druk op MENU .
- Druk op ∨ om **INST. BELLEN** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **DRAAI MODUS** selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∧ of ∨ om **TOON / PULS 40/60.33/66** selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.

6.5.5 FLASHTIJD
- Druk op MENU .
- Druk op ∨ om **INST. BELLEN** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **FLASH TIJD** selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op 0 ~ 9 om het invoeren van de tijd (70ms tot 650ms).
- Druk op MENU om te bevestigen.

6.5.6 PAUZETIJD
- Druk op MENU .
- Druk op ∨ om **INST. BELLEN** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∨ om **TIJD PAUSE** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op ∧ of ∨ om te kiezen tussen 1.5s of 4s.
- Druk op MENU om te bevestigen.

6.6 HET TOESTEL OP SLOT / VAN SLOT
Met een wachtwoord bestaande uit 4 cijfers kunt u oproepen naar nummers met meer dan 6 cijfers beperken.
Het oorspronkelijk wachtwoord is 0000.

6.6.1 LOCK
- Druk op MENU .
- Druk op ∨ om **BLOKKEREN** te selecteren.
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk op 0 ~ 9 invoeren van de 4-cijferige code.
- Druk op MENU om te bevestigen. weergegeven.

6.6.2 UNLOCK
- Druk op MENU .
- Druk op MENU om **DEBLOKKEREN** te selecteren?
- Druk op 0 ~ 9 invoeren van de 4-cijferige code.
- Druk op MENU om te bevestigen.

6.7 HET WACHTWOORD WIJZIGEN
- Druk op MENU .
- Druk op ∨ om **PIN VERANDEREN**? te selecteren?
- Druk op MENU om te bevestigen.
- Druk 4-cijferige huidig wachtwoord.

Uitrusting niet bijgeleverd bij de **Temporis 580. Uw telefoon moet uitgerust zijn met een RJ9-aansluiting. Gebruik altijd kabeltelefoons die voldoen aan de norm EN60950-1 en die bestemd zijn om op telefoons aangesloten te worden.

5. GERENCIAMENTO DA MEMÓRIA
OPMERKING
Seu telefone tem 50 números com 24 dígitos registrados.

5.1 PROGRAMAÇÃO DA MEMÓRIA
Programação memórias na agenda
Adicionar novas informações da lista telefónica
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar **NOVO?**
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione 2 a 9 para introduzir o nome (para excluir, ∧ ou ∨ para mover).
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione 0 a 9 para inserir o número (para excluir, ∧ ou ∨ para mover).
- Pressione MENU para confirmar.

Excluir uma memórias de um toque
- Pressione M1 ~ M10.
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione ∨ para selecionar **APAGAR?**
- Pressione MENU para confirmar.

5.2 TELEFONAR A PARTIR DA MEMÓRIA
Discando de memórias na agenda
- Pressione .
- Pressione o primeiro caractere da memória.
- Pressione ∨ para selecionar a memória.
- Pegue o auscultador ou prima ou pressione .

Se você está discando fora do gancho de discagem, pressione MENU para ouvir.

Marcar a partir M1 para M10
- Pressione M1 ~ M10.
- Pegue o auscultador ou pressione .

5.3 REDISCAGEM
- Pressione .
- Pressione ∧ ou ∨ para selecionar os últimos 5 números discado.
- Pegue o auscultador ou prima ou pressione .

Pressione para modo fora do gancho, o último número discado será discado.

6. DEFINIÇÃO

6.1 Contraste do Visor
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar o **Contr.**
- Pressione ∧ ou ∨ para selecionar o nível de contraste.
- Pressione MENU para confirmar.

6.2 IDIOMA
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar **LANGUE.**
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione ∧ ou ∨ para selecionar o idioma desejado.
- Pressione para confirmar.

6.3 TOM DO ANEL
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar **TOQUE.**
- Pressione MENU para confirmar.
- Pegue ou aperte .
- Pressione ∧ ou ∨ para selecionar toque desejado 1 ~ 4.
- Pressione ou para selecionar o volume.
- Pressione MENU para confirmar.
- Coloque novamente o aparelho.

6.4 DATA / HORA
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar **DATA/HORA.**
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione 0 ~ 9 até à data de entrada em DD/MM.
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione 0 a 9 para o tempo de entrada.
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione ∧ ou ∨ para selecionar **FORMATO HORA.**
- Pressione ∧ ou ∨ para selecionar o 12H ou 24H.
- Pressione MENU para confirmar.

6.5 DEFINIÇÃO DE CHAMADAS

6.5.1 CÓDIGO DE ÁREA
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar **REG. CHAMADA.**
- Pressione a tecla MENU para selecionar **CODIGO DE AREA.**
- Sem prefixo de área selecionado, introduza o código de área.
- Pressione MENU para confirmar (Você pode editar o nome antes de confirmação).

6.5.2 CÓDIGO DO PREFIXO
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar **REG. CHAMADA.**
- Pressione ∨ para selecionar **NUM. PREFIXO.**
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione 0 ~ 9 para introduzir o (até 3 dígitos, C para excluir).
- Pressione MENU para confirmar.

6.5.3 CORTE DE VOZ
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar **REG. CHAMADA.**
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione ∨ para selecionar **VOICE MAIL.**
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione 0 a 9 para introduzir o número.
- Pressione MENU para confirmar.

6.5.4 TIPO DE SELEÇÃO
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar **REG. CHAMADA.**
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione ∨ para selecionar **TEMPO PAUSA.**
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione ∧ ou ∨ para selecionar entre 1,5 s ou 4 S.
- Pressione para confirmar.

6.6 BLOQUEIO DO TELEFONE
Graças a uma senha de 4 dígitos, você pode limitar as chamadas a números telefónicos de até 6 dígitos no máximo.
A password inicial é 0000.

6.6.1 BLOQUEIO
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar **BLOQUEAR?**
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione 0 a 9 para introduzir o código de quatro dígitos.
- Pode, em qualquer momento, pressionar a comunicação: é apresentado.

6.6.2 DESBLOQUEAR
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar **DESBLOQUEAR?**
- Pressione 0 a 9 para introduzir o código de quatro dígitos.
- Pressione MENU para confirmar.

6.7 MODIFICAR A SENHA
- Pressione MENU .
- Pressione ∨ para selecionar **ALTERAR PIN?**
- Pressione MENU para confirmar.
- Digite a senha de 4 dígitos de entrada.
- Pressione MENU para confirmar.
- Digite a nova senha de 4 dígitos.
- Pressione MENU para confirmar.
- Digite os 4 dígitos da nova senha novamente.
- Pressione MENU para confirmar.

7. Usando o serviço de identificação de chamadas *
O operador de rede fornece um número aparece de subscrição de serviços.
Seu **Temporis 580** é compatível com o serviço "ID do chamador" no modo fora do descanso.
Este serviço informa o nome ou o número do chamador antes de atender a chamada.

7.1 Ver a lista de chamadas
- Pressione .
- Pressione para mudar o nome e número.
- Pressione ∨ para rever as outras chamadas.
- Ao visualizar número, levante o auscultador ou pressione ou pressione para marcar o número.

7.2 Armazenar um registro da lista de chamadas
- Pressione .
- Pressione para ∨ para selecionar o número.
- Pressione MENU e selecione **GUARDAR?**
- Pressione MENU para confirmar (Você pode editar o nome antes de confirmação).
- Pressione para confirmar (Você pode editar o número antes de confirmação).

7.3 Excluir registro da lista de chamadas
- Pressione .
- Pressione para ∨ para selecionar o número.
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione ∨ selecione **APAGAR?** ou **APAGAR TUDO?**
- Pressione MENU para confirmar.

Programar uma memórias de um toque
Adicionar novas memórias de um toque
- Pressione M1 ~ M10.
- Pressione MENU para selecionar **NOVO?**
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione 2 a 9 para introduzir o nome (para excluir, ∧ ou ∨ para mover).
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione 0 a 9 para inserir o número (para excluir, ∧ ou ∨ para mover).
- Pressione MENU para confirmar.

Excluir registro da agenda
- Pressione a tecla .
- Pressione a primeira letra do nome.
- Pressione ∨ para selecionar a memória.
- Pressione a tecla MENU para confirmar.
- Pressione MENU para selecionar **MODIFICAR?**
- Pressione 2 a 9 para introduzir o nome (para excluir, ∧ ou ∨ para mover).
- Pressione MENU para confirmar.
- Pressione 0 a 9 para inserir o número (para excluir, ∧ ou ∨ para mover).
- Pressione MENU para confirmar.

Excluir registro da agenda
- Pressione a tecla .
- Pressione a primeira letra do nome.
- Pressione ∨ para selecionar a memória.
- Pressione a tecla MENU para confirmar.
- Pressione a tecla ∨ para selecionar **APAGAR?** ou **APAGAR TUDO?**
- Pressione MENU para confirmar.

*Programar uma