

Για την αποφυγή παρεμβολών ραδιοσημάτων, κρατήστε τοσυσκευή ενδοεπικοινωνίας σας τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά απο κάθε ηλεκτρική συσκευή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι όταν δεν λειτουργεί η ηλεκτρονική συσκευή σας θα πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να μην αναμειγνύεται με τα οικιακά απορρίμματα. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ειδικό σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης για το οποί είναι υπεύθυνοι οι κατασκευαστές.

Βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ **CE**

Το λογότυπο τυπωμένο στη μονάδα πιστοποιεί ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις και όλες οι σχετικές οδηγίες. Μπορείτε να δείτε αυτή τη δήλωση πιστότητας στην ιστοσελίδα μας: **www.alcatel-home.com**

Alcatel λογότυπο και το όνομα Alcatel είναι εμπορικό σήμα της Alcatel Lucent και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από την ATLINKS.

اللغة العربية

Νظرة عامة على الوحدة الأصلية الخاصة بك

يُرجى الرجوع للشكل التوضيحي رقم 1

1. مصباح LED الخاص بمستوى الصوت

يتم تشغيل 3 مصابيح LED خضراء و2 حمراء وإيقاف تشغيلها في الوقت الفعلي للإشارة إلى مستوى الضوضاء في غرفة الطفل. عندما يتم التقاط الصوت بواسطة الميكروفون الخاص بوحدة الطفل، يضيء مصباح LED للإشارة إلى مستوى الصوت مع الرجوع إلى إعداد الحساسية. كلما أضاءت مصابيح LED أكثر، كلما كان الصوت أقوى.

عندعدم إضاءة مصابيح LED يعني ذلك عدم تجاوز مستوى الصوت داخل غرفة الطفل الحدود المضبوطة من خلال الوحدة الأصلية.

يتم استخدام مصابيح LED أيضاً للإشارة إلى إعداد مستوى صوت مكبر الصوت على الوحدة الأصلية. كلما كان مستوى صوت مكبر الصوت أعلى، كلما أضاءت مصابيح LED أكثر.

2. مؤشر الربط
يضيء عند تشغيل الوحدة الأصلية وربطها بوحدة الطفل. يومض عندما تكون الوحدة الأصلية خارج نطاق وحدة الطفل. لا يعمل عند إيقاف تشغيل الوحدة الأصلية.

3. 🔋
يعمل باستمرار عندما تكون في وضع الشحن. يومض عند اكتشاف بطارية ضعيفة.

ملاحظة
متوقف حتى عند اتصاله بمهائى الطاقة لكن بدون تركيب حزمة البطارية.

4. 🔇
في وضع السكون أو وضع القائمة: اضغط مع الاستمرار لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة الأصلية.

5. 🔊
اضغط لزيادة مستوى صوت مكبر الصوت.

6. 🔻
اضغط لخفض مستوى صوت مكبر الصوت.

نظرة عامة على وحدة الطفل الخاصة بك
يُرجى الرجوع للشكل التوضيحي رقم 3

1. 🔋
يعمل عند تشغيل الوحدة الأصلية. لا يعمل عند إيقاف تشغيل الوحدة الأصلية.

2. 🔇
اضغط مع الاستمرار لتشغيل/إيقاف تشغيل وحدة الطفل.

إرشادات هامة لتركيب جهاز مراقبة الطفل الخاص بنا

- لاستخدام وحدة الطفل والوحدة الأصلية معاً، يجب أن تكون قادر على إنشاء ربط لاسلكي بينهم، وسيتأثر نطاق الاتصال بظروف البيئة المحيطة.

- يمكن أن يعوق أي جسم معدني كبير مثل الثلاجة أو المرأة أو خزانة الملفات أو الأبواب المعدنية أو الخرسانة المسلحة الإشارة اللاسلكية بين وحدة الطفل والوحدة الأصلية.

- يمكن أن تتخفض أيضاً قوة الإشارة بواسطة التركيبات الصلبة الأخرى مثل الحوائط أو الأجهزة اللاسلكية أو الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون أو الكمبيوتر أو الهواتف اللاسلكية أو المحمولة أو مصابيح الفلورسنت أو مفاتيح خفض الإضاءة.

- في حالة ضعف الإشارة، حاول تحريك الوحدة الأصلية و/أو وحدة الطفل في أوضاع مختلفة في الغرفة.

- 1 لتبدأ**
 - 1.1 مزود طاقة وحدة الطفل**

مزود طاقة وحدة الطفل

يُرجى الرجوع للشكل التوضيحي رقم 4

- أدخل القابس الصغير لمهائى الطاقة في جانب وحدة الطفل.
 - صل الطرف الآخر لمهائى الطاقة بمصدر الطاقة الرئيسي.
- ملاحظة***
استخدم فقط مهائى الطاقة المرفق.

1.2 تركيب بطارية الوحدة الأصلية
تأتي الوحدة الأصلية مرفقاً بها بطاريات قابلة لإعادة الشحن. أشحن الوحدة الأصلية قبل الاستخدام للمرة الأولى أو إشارة الوحدة الأصلية لضعف البطارية.

تركيب بطارية الوحدة الأصلية
يُرجى الرجوع للشكل التوضيحي رقم 5

- حرك غطاء حجيرة البطارية للخارج.
- أدخل البطاريات القابلة لإعادة الشحن المرفقة، وركب البطاريات في الحجيرة.
- أعد تركيب غطاء حجيرة البطارية.
- أدخل القابس الصغير لمهائى الطاقة في جانب الوحدة الأصلية.
- صل الطرف الآخر لمهائى الطاقة بمصدر الطاقة الرئيسي.
- يضيء **مؤشر الشحن**.

ملاحظة
استخدم فقط مهائى الطاقة المرفق.

2 استخدام جهاز مراقبة الطفل الخاص بك
يُرجى قراءة التعليمات بعناية وتذكر أن الهدف من جهاز مراقبة الطفل هذا أنه أداة مساعدة فقط. وليس بديلاً عن إشراف أبوي مسؤول أو سليم.

- 2.1 تشغيل/إيقاف الوحدة الأصلية**
 - شريطة إيقاف تشغيل الوحدة الأصلية، اضغط مع الاستمرار على الزر **🔇** حتى يضيء **مؤشر الربط**. تم الآن تشغيل الوحدة الأصلية وستبحث الوحدة الأصلية عن وحدة الطفل وتتصل بها.
 - شريطة تشغيل الوحدة الأصلية، اضغط مع الاستمرار على الزر **🔇** حتى يتم إيقاف تشغيل **مؤشر الربط**. تم الآن إيقاف تشغيل الوحدة الأصلية.

- 2.2 تشغيل/إيقاف وحدة الطفل**
 - شريطة إيقاف وحدة الطفل، اضغط مع الاستمرار على الزر **🔇** حتى يتم تشغيل **مؤشر الطاقة**. تم الآن تشغيل وحدة الطفل.
 - شريطة تشغيل وحدة الطفل، اضغط مع الاستمرار على الزر **🔇** حتى يتم إيقاف تشغيل **مؤشر الطاقة**. تم الآن إيقاف تشغيل وحدة الطفل.

ملاحظة
إذا قمت بوضع الوحدة الأصلية ووحدة الطفل متقاربين جداً من بعضهم البعض، ستسمع صوت ضوضاء عالي النغمة، هذا أمر طبيعي. فقد تم تصميم الوحدات لكي توضع على مسافة من الأخرى، مثال في غرف منفصلة.

2.3 ضبط مستوى صوت مكبر الصوت
يوجد 6 مستويات للصوت على الوحدة الأصلية، بما فيها **إيقاف تشغيل الصوت**.

- اضغط **🔊** أو **🔻** على الوحدة الأصلية للوصول إلى مستوى الصوت الحالي.
- اضغط على **🔊** لزيادة أو **🔻** لخفض مستوى صوت الوحدة الأصلية على التوالي.